

Skandek drift og vedligeholdelse - eftersynsskema

Skandek tagelement kræver i sig selv ingen vedligeholdelse. Men det er vigtigt at udføre en forebyggende vedligeholdelse, fordi det er med til at give produktet en længere levetid.

Forebyggende vedligeholdelse er at tilse tagflader regelmæssigt og udbedre eventuelle skader. På den måde akkumuleres fugt ikke i konstruktionen.

Normal gennemgangstrafik vil ikke medføre fare for perforering af foliebelægningen. Hvis det er nødvendigt at benytte stiger eller lignende, skal der anvendes aflastningsplader.

Reparationer af Protan tagbelægning, f.eks. i forbindelse med ombygning, skal udføres af autoriserede tagentreprenører. Permanente reparationer skal udføres med varmluftssvejsning. Lim eller fugemasse, som indeholder bitumen (asfalt), må aldrig anvendes i direkte kontakt med Protan tagbeklædning.

Fugemasser som forsegling eller midlertidig tætning, der er godkendt i forbindelse med Protan tagbeklædning, er f.eks.:

- Sikaflex (Bostik)
- Würth bygningssilikone (Würth)
- Byggesilikone Super 583 (Rescon)
- Bygningssilikone, farvet (Casco)

Hvis det er tagpap der er anvendt som tagmateriale, anbefales det at følge vedligeholdelses anvisningerne fra TOR (Tagpap-branchens Oplysningsråd).

Skandek anbefaler som hovedregel, at taget min. kontrolleres forår og efterår for følgende punkter:

- Skader i tagbelægningen (udbedres)
- Tilstoppede nedløb og tagrender (renses)
- Sten, sand, jord, glasskår o.l. fremmede genstande (fjernes)
- Bevoksninger, der kan gro ind over sternen (fjernes)
- Blade, der kan danne grobund for plantevækst (fjernes)
- Skader på inddækninger ved kanter, ovenlys, udluftningshætter, afløb m.m. (udbedres)

